POWERANT®

Installationsanvisningar för Smart Kontaktor 32A och 63A. Ska alltid installeras av behörig elektriker.



för mer information.



01 – Introduktion

- Fjärrstyrning Styr enheten på distans.
- Enkel & Snabb installation Smidig och enkel montering
- . Gratis gränssnitt – Ingen extra kostnad för mjukvaran.
- Dagliga prisuppdateringar Anpassar sig automatiskt efter elpriset Smart elförbrukning - Använd el endast under dygnets billigaste tim-
- mar (tex. de 8 billigaste timmarna)
- Prisgräns-inställning Definiera ett maxpris (t.ex. använd el endast om priset understiger 30 öre/kWh).
- Spotpris elkontakt: Slår automatiskt på elen när priset är lågt och stänger av när priset är högt. Powerant optimerar elförbrukningen genom att använda dygnets mest kostnadseffektiva timmar.

Enheten installeras direkt i elcentralen och ansluts till ert wifi-nätverk, där den automatiskt hämtar dagens spotpriser på el. Styrning och inställningar hanteras via Powerant webbapplikation.



02 – Frontpanel

Wifi-Indikator

Blinkar: Konfigurerar Fast grön: Ansluten till Wifi

Strömindikator

Röd: PÅ (brytare av)

Återställning

Håll knapp intryckt i 5 sekunder. Detta återställer enheten till fabriksinställningar (raderar alla inställningar för enheten.) Utför denna åtgärd enbart vid problem.

04 – Fysisk Installation

1. Stäng av strömmen:

- Stäng av strömmen från säkringsautomaten (eller säkringen).
- 2. Anslut säkringsautomaten till Powerant-kontaktorn: Anslut fasledningen till kontaktorns "L"-ingång.
 - Anslut neutralledningen till kontaktorns "N"-ingång.

3. Anslut Powerant-enheten till lasten:

 Anslut lastens fasledning till kontaktorns "L"-utgång. · Lastens neutralledning kan anslutas till kontaktorns "N"-utgång eller direkt till neutralbussen.

4. Slå på strömmen:

- Slå på strömmen via säkringsautomaten.
- 5. Konfigurera enhetens inställningar med din telefon: Ställ in kontaktorns funktion genom att ansluta till Powerant WiFi-nätverket.

Se nästa sida för detaljerade anslutningsinstruktioner.

05 – Installation

För att konfigurera enheten ansluter du först enheten till ditt hemma-wifi, därefter skapa ett konto på: www.powerant.app. Du behöver således inte någon app, utan allt sker via en molntjänst som du kan nå med valfri webbläsare i din telefon eller dator.



Logga in på powerant.app med dina

uppgifter. Har du inget konto, skapa

ett genom att ange din e-postadress

och önskat lösenord. Därefter klicka

Varmvattenberedare

Day Average Your Average Savings

på "LOG IN".

Namnge din enhet, t.ex.

Cheanest 12 hours

30

Country

Mode

Norma

Sweden SE2

ce trigger: 30 ¢/kWl

tkoden som finns på baksidan av

enheten och välj "Register Device".

STEG 1

Sök och anslut till Powerant-enhetens wifi, "Powerant", Om konfigurationsfönstret inte öppnas automatiskt, skriv 192.168.4.1 i webbläsarens adressfält.

06 – Styr din enhet

Login 25 powerant.app \triangle Logi

LOGGA IN Logga in på powerant.app med dina Här väljer du vilken enhet du vill uppgifter.



DINA ENHETER

upprepar Steg 4.

stvra.

Ange därefter ditt eget Wifi-login

för att ansluta enheten till Internet.

I bildexemplet heter Wifi-nätverket

wifi-nätverk.

"TP-link" men här väljer du ditt eget

est 0 hour

ÖVERSIKT

När du valt din enhet ser du staplar som visar prisförändringen över dvanet.

YESTERDAY - Visar gårdagens priser TODAY - Visar dagens priser TOMORROW - Visar prisprognosen för nästa dag.

08 – Tekniska Specifikationer

MODELL	32A	63A	10C	10P
Enhetstyp	1-fas	3-fas	Relä	Strömplugg
Strömstyrka	32A	63A	10A	10A
Nätspänning	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Ansluten Spänning	230V/50Hz	400V/50Hz	-	-
Mått (mm)	82x36x68	82x72x68	35x82x25	42x42x75
Vikt	130g	370g	55g	78g
Effektförbrukning	< 3W		< 1W	
Montering/DIN-skena	EN/IEC 60715		-	
Skyddsklass	IP40 (panel) / IP20 (terminaler)		IP20	
WiFi-Kompatibilitet	802.11 b/g/n 2.4GHz			
Överspänningskategori				

Vill du lägga till ytterligare en enhet

klickar du på "ADD DEVICE" och

SVENSK DISTRIBUTÖR: UMIK SOLUTIONS AB | BROMSVÄGEN 1C | 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK | www.umik.se | powerant@umik.se

STEG 5 En summering visas. Avsluta och "Vattenberedare" och ange produk-

spara konfigurationen genom att klicka på "Close Configuration".

CHEAPEST HOURS

Här väljer du hur många extra timmar PowerAnt ska vara aktiv utöver pristaket. Exempel: Om elpriset är som lägst mellan 02:00–06:00, och du har valt 4 timmar, så aktiveras enheten under dessa timmar – även om elpriset är högre än ditt pristak.

PRICE TRIGGER (/kWh)

Här anger du maxpriset i ören per kWh. Dessa fält kan också kombineras. Enheten är ALLTID aktiv om det aktuella priset är under ditt val.

COUNTRY

Här väljer du SVERIGE och det prisområde du tillhör (se karta).

MODE

Normal = Enheten aktiv när priserna är låga.

Omvänt = Enheten aktiv när priserna är höga.

07 – Support 📰

Du hittar mer information om alla Powerant-produkter på vår produktsida:

www.umik.se/powerant

Du kan kontakta oss på:

powerantsupport@umik.se



Scanna denna QR-kod för mer information.

